

SVM-03/06/SVP-01-U  
制御ライブラリ説明書

V2. 10

### 改定履歴

[illegible]

## 目次

<b>1. 適用</b>	<b>3</b>
<b>2. 概要</b>	<b>3</b>
<b>3. 仕様</b>	<b>3</b>
3.1. ファイル構成 (32bit OS)	3
3.2. ファイル構成 (64bit OS)	3
3.3. SV シリーズ API 一覧	5
3.4. SV シリーズ制御ライブラリ API リファレンス	7
3.4.1. SVI05API_Init	7
3.4.2. SVI05API_End	7
3.4.3. SVI05API_Open	8
3.4.4. SVI05API_OpenEx	8
3.4.5. SVI05API_Close	9
3.4.6. SVI05API_RestartSVM	9
3.4.7. SVI05API_GetVersion	9
3.4.8. SVI05API_GetBoardInfo	10
3.4.9. SVI05API_I2COneBlockWrite	10
3.4.10. SVI05API_I2COneBlockRead	11
3.4.11. SVI05API_I2CBlockWrite	11
3.4.12. SVI05API_I2CBlockRead	12
3.4.13. SVI05API_SPIFpgaRead	13
3.4.14. SVI05API_SPIFpgaWrite	13
3.5. ライブラリの使用例	14
3.5.1. I2C によるコマンド送信時の制御ライブラリ使用例	14
3.5.2. I2C によるコマンド受信時の制御ライブラリ使用例	15
3.5.3. ボード名取得時の制御ライブラリ使用例	16
3.5.4. ボード ID を用いてボードを開く時の制御ライブラリ使用例	17
3.5.5. FPGA レジスタの書き込み時の制御ライブラリ使用例	18
3.5.6. FPGA レジスタの読み込み時の制御ライブラリ使用例	19

## 1. 適用


本説明書は SVM-03/SVM-03MIPI, SVM-06, SVP-01-U に適用します。

以降の説明では、SVM-03/SVM-03MIPI, SVM-06, SVP-01-U を SV シリーズ (ベンダー版を除く) として表記します。

## 2. 概要

SV シリーズはカメラ・モジュールを評価する Windows 上のソフトウェアとハードウェア及びファームウェアから構成されます。本説明書では SV シリーズを USB3.0 を介して接続、制御するための制御ライブラリについて記述します。制御ライブラリを使用することで、SV シリーズに接続されたセンサー、カメラモジュールの制御、SV シリーズの制御を行うことができます。

【図1】 SV シリーズシステム構成図



## 3. 仕様

本ライブラリは SVM シリーズ 専用デバイスドライバを呼び出し SV シリーズよりカメラモジュールまたはイメージセンサー、SV シリーズボードを制御するためのライブラリです。アプリケーションからは本ライブラリを使用して制御します。本ライブラリ内 API をコールすることにより SV シリーズのパラメータの設定、ステータスの取得及び I<sup>2</sup>C 通信によるカメラモジュールまたはイメージセンサーの制御を実現します。OS のビット数によって、ライブラリ自体を使い分ける必要があります。

### 3.1. ファイル構成 (32bit OS)

本ライブラリは以下のファイルを提供します。

- ・SVI05API.h (Software-CD の“Library¥Library\_x86”フォルダに格納)  
本ライブラリを使用する際に必要なインクルードファイルです。
- ・SVI05API.dll (Software-CD の“Library¥Library\_x86”フォルダに格納)  
本ライブラリです。
- ・SVI05API.lib (Software-CD の“Library¥Library\_x86”フォルダに格納)  
本ライブラリリンクモジュールです。

### 3.2. ファイル構成 (64bit OS)

本ライブラリは以下のファイルを提供します。

- ・SVI05API.h (Software-CD の“Library¥Library\_x64”フォルダに格納)  
本ライブラリを使用する際に必要なインクルードファイルです。
  - ・SVI05API.dll (Software-CD の“Library¥Library\_x64”フォルダに格納)  
本ライブラリです。
  - ・SVI05API.lib (Software-CD の“Library¥Library\_x64”フォルダに格納)  
本ライブラリリンクモジュールです。
- ライブラリは弊社 Web ページからダウンロードできる「SVMCtl\_I2C」プロジェクトにも格納されています。

## 3.3. SV シリーズ API 一覧

API名	機能
SVI05API_Init	SV シリーズ制御ライブラリを初期化します
SVI05API_End	SV シリーズ制御ライブラリの終了処理を行います
SVI05API_Open	SVM シリーズ専用デバイスドライバをオープンします
SVI05API_OpenEx	SV シリーズ(ベンダー版を除く)デバイスドライバをオープンします。 OpenEx()では SVM シリーズに加えて、SVO シリーズも開くことができます。
SVI05API_Close	Open()または OpenEx()で開いたボードをクローズします。
SVI05API_RestartSVM	SV シリーズボードの再起動を行います。
SVI05API_GetVersion	SV シリーズ制御ライブラリのバージョン情報を取得します
SVI05API_GetBoardInfo	Board 名, Board ID を取得します
SVI05API_I2COneBlockWrite	I2C で 1 ブロックを送信します (SVI-03/SVI-06 互換)
SVI05API_I2COneBlockRead	I2C で 1 ブロックを受信します (SVI-03/SVI-06 互換)
SVI05API_I2CBlockWrite	I2C で 1 ブロックを送信します
SVI05API_I2CBlockRead	I2C で 1 ブロックを受信します
SVI05API_SPIFpgaRead	SV シリーズの FPGA レジスタを読み込みます
SVI05API_SPIFpgaWrite	SV シリーズの FPGA レジスタを書き込みます
SVI05API_SVMVersionInfo	SVM ボードの FX3 と FPGA のバージョン情報を取得します
SVI05API_GetRevision	NV ソフトウェアで使用する SV ボードの分類番号を返却します
SVI05API_SVMSettingRead	SVMSetting 情報格納先 SPIROM のアドレスへ SPI 受信
SVI05API_SVMSettingWrite	SVMSetting 情報格納先 SPIROM のアドレスへ SPI 送信
SVI05API_SVMSPIBootMemUpdate	SVM の SPIROM に格納されているブートデータを更新します
SVI05API_SVMFX3Update	SVM の SPIROM に格納されている Fx3 のブート情報をアップデートします
SVI05API_SVMFPGAUpdate	SVM の SPIROM に格納されている FPGA のブート情報をアップデートします
SVI05API_SVMSPIBootMemRead	SVM の SPIROM に格納されているブートメモリデータを取得します
SVI05API_SVMFX3BootMemRead	SVM の SPIROM に格納されている FX3 のブートメモリデータを取得します
SVI05API_SVMFPGABootMemRead	SVM の SPIROM に格納されている FPGA のブートメモリデータを取得します
SVI05API_SPIRead	SPI 受信
SVI05API_SPIWrite	SPI 送信
SVI05API_SVM03USettingRead	SVMSetting 情報格納先 SPIROM のアドレスへ SPI 受信
SVI05API_SVM03USettingWrite	SVMSetting 情報格納先 SPIROM のアドレスへ SPI 送信
SVI05API_SVM03UFX3Update	SVM の SPIROM に格納されている Fx3 のブート情報をアップデートします
SVI05API_SVM03UFPGAUpdate	SVM の SPIROM に格納されている FPGA のブート情報をアップデートします
SVI05API_SVM03UFX3BootMemRead	SVM の SPIROM に格納されている FX3 のブートメモリデータを取得します
SVI05API_SVM03UFPGABootMemRead	SVM の SPIROM に格納されている FPGA のブートメモリデータを取得します
SVI05API_Update	SVI-09 のファームウェア、FPGA をアップデートします

コメントの追加 [YK1]: GetRevision() の追加

※グレーで網かかっている API はお客様ではご使用になれませんので、以降の API 説明を省略させていただきます。

### 3.4. SV シリーズ制御ライブラリ API リファレンス

#### 3.4.1. SVI05API\_Init

API	SVI05API_Init
機能	SV シリーズ制御ライブラリの内部変数を初期化します
プロトタイプ	
void SVI05API_Init( void );	
戻り値	
なし	
備考	
・必ず SVI05API_Open ()よりも先に、最初に呼び出して下さい。	

#### 3.4.2. SVI05API\_End

API	SVI05API_End
機能	本ライブラリの終了処理を行います
プロトタイプ	
void SVI05API_End( void );	
戻り値	
なし	
備考	
・必ず最後に呼び出して下さい。	



3.4.3. SVI05API\_Open

API	SVI05API_Open		
機能	SVM シリーズ専用デバイスドライバをオープンします		
プロトタイプ			
DWORD SVI05API_Open (			
ULONG	ulAppWho,	//	オープン元のアプリケーションを指定
		//	SVI05API_APP_WHO_REC (表示アプリ用) ※使用不可
		//	SVI05API_APP_WHO_CTL (制御アプリ用)
int	deviceIndex	//	選択したいボードの認識された順番 (0 から)
)			
戻り値			
SVI05API_RET_NORMAL	正常終了		
SVI05API_RET_ERROR_DEVOPEN	デバイスドライバをオープンできません		
SVI05API_RET_ERROR_MULTIOPEN	同じアプリケーションからは 2 重にオープンできません		
SVI05API_RET_ERROR_PARAMETER	引数に間違いがあります		
その他	Win32API エラー (bit31-28:EH, bit27-0:GetLastError 戻り値)		
備考			
引数 ulAppWho には必ず SVI05API_APP_WHO_CTL を指定してください。SVI05API_APP_WHO_REC を指定した場合は SVI05API_RET_ERROR_PARAMETER が返りエラーとなります。			

3.4.4. SVI05API\_OpenEx

API

SVI05API\_OpenEx

機能

SV シリーズ(ペンダー版を除く) デバイスドライバをオープンします

プロトタイプ

DWORD SVI05API\_OpenEx (

ULONG

ulAppWho,

//

オープン元のアプリケーションを指定

//

SVI05API\_APP\_WHO\_REC

//

SVI05API\_APP\_WHO\_CTL

int

deviceIndex,

//

選択したいボードの認識された順番 (0 から)

int

boardIndex

//

SVM 系: 0, SVO 系: 1

)

戻り値

SVI05API\_RET\_NORMAL

正常終了

SVI05API\_RET\_ERROR\_DEVOPEN

デバイスドライバをオープンできません

SVI05API\_RET\_ERROR\_MULTIOPEN

同じアプリケーションからは 2 重にオープンできません

SVI05API\_RET\_ERROR\_PARAMETER

引数に間違いがあります

その他

Win32API エラー (bit31-28:EH, bit27-0:GetLastError 戻り値)

備考

boardType は 0 or 1 から選択します。

0: SVM 系(SVM シリーズ HDMI モード、UVC モード、SVO シリーズ HDMI モード、SVP-01U/SVS-01U DP

モード、UVC モード、SVP-01G/SVS-01G DP モード、UVC モード

1: SVO 系(SVO シリーズ USB モード、SVP-01G/SVS-01G USB モード、USB モード)

引数 ulAppWho には必ず SVI05API\_APP\_WHO\_CTL を指定してください。SVI05API\_APP\_WHO\_REC を指定した場合は SVI05API\_RET\_ERROR\_PARAMETERが返りエラーとなります。

## 3.4.5. SVI05API\_Close

API SVI05API\_Close

機能 SVM シリーズ専用デバイスドライバ、または SV シリーズ(ベンダー版を除く)デバイスドライバをクローズします

プロトタイプ

```
DWORD SVI05API_Close (
    ULONG ulAppWho           // オープン元のアプリケーションを指定
                              // SVI05API_APP_WHO_REC (表示アプリ用) ※使用不可
                              // SVI05API_APP_WHO_CTL (制御アプリ用)
);
```

戻り値

SVI05API_RET_NORMAL	正常終了
SVI05API_RET_ERROR_NOOPEN	オープンされていません
SVI05API_RET_ERROR_PARAMETER	引数に間違いがあります

## 備考

引数 ulAppWho には必ず SVI05API\_APP\_WHO\_CTL を指定してください。SVI05API\_APP\_WHO\_REC を指定した場合は SVI05API\_RET\_ERROR\_PARAMETER が返りエラーとなります。

## 3.4.6. SVI05API\_RestartSVM

API SVI05API\_RestartSVM

機能 SV シリーズボードの再起動を行います。

プロトタイプ

```
void SVI05API_RestartSVM( void );
```

戻り値  
なし

## 備考

・本APIを呼び出した後、SVI05API\_Close()、SVI05API\_End()を呼び出して、本ライブラリの使用を終了してください。  
本APIを呼び出した後、他にAPIは使用できません。

## 3.4.7. SVI05API\_GetVersion

API SVI05API\_GetVersion

機能 SVI05API.DLL のバージョン情報を取得します

プロトタイプ

```
DWORD SVI05API_GetVersion(
    char *pcVerBuf           // バージョン番号文字列を格納するポインタ
);
```

戻り値

SVI05API_RET_NORMAL	正常終了
SVI05API_RET_ERROR_PARAMETER	引数に間違いがあります(ポインタがNULL)

## 備考

・以下のように文字列ポインタにバージョン番号が格納されます。

例) バージョン番号が 1.0.0.0 の場合

\* (pcVerBuf+0) = '1' // 0x31

\* (pcVerBuf+1) = '.' // 0x2e

\* (pcVerBuf+2) = '0' // 0x30

\* (pcVerBuf+3) = '.' // 0x2e

\* (pcVerBuf+4) = '0' // 0x30

```

*(pcVerBuf+5) = '.' // 0x2e
*(pcVerBuf+6) = '0' // 0x30
*(pcVerBuf+7) = '¥0' // 0x00

```

## 3.4.8. SVI05API\_GetBoardInfo

API SVI05API\_GetBoardInfo  
機能 Board名, Board IDを取得します

## プロトタイプ

```

DWORD SVI05API_GetBoardInfo(
    int boardType, // SVM系: 0, SVO系: 1
    int choosedDeviceIndex, // 選択したいボードの認識された順番, 0から
    char* boardInfo, // ボード文字列を格納するためのポインタ
    size_t boardInfoSize, // ボード文字列のサイズ
    int* pBoardID // SVMCtl等で設定できるボード番号を格納するためのポインタ
);

```

## 戻り値

SVI05API\_RET\_NORMAL 正常終了  
SVI05API\_RET\_ERROR\_PARAMETER 引数に間違いがあります(ポインタがNULL)  
その他 Win32APIエラー (bit31-28:EH, bit27-0:GetLastError戻り値)  
その他 デバイスエラー (bit31-24:F1H, bit23-0:基本ステータス)

## 備考

0: SVM 系(SVM シリーズ HDMI モード、UVC モード、SVO シリーズ HDMI モード、SVP-01U/SVS-01U DP モード、UVC モード、SVP-01G/SVS-01G DP モード、UVC モード)  
1: SVO 系(SVO シリーズ USB モード、SVP-01G/SVS-01G USB モード、USB モード)

・デバイスエラーの基本ステータスは3.4.8.SVI05API\_GetStatusの基本ステータスと同様です。  
また、boardInfo, pBoardIDはNULLを許容し、NULLではない方の結果のみを返すこともできます。

## 3.4.9. SVI05API\_I2COneBlockWrite

API SVI05API\_I2COneBlockWrite  
機能 SV シリーズに I<sup>2</sup>C で 1 ブロック送信します

## プロトタイプ

```

DWORD SVI05API_I2COneBlockWrite (
    ULONG ulSlaveAdr, // I2C スレーブアドレス(7bit)
    ULONG ulLen, // 送信するコマンドデータ数
    ULONG ulWriteMode, // bit0-30 : 予約(常に 0)
    // bit31 : 再送オン(StopCondition 発行せず)
    PUCCHAR pucSendBuf // 送信コマンドデータバッファのポインタ
);

```

## 戻り値

SVI05API\_RET\_NORMAL 正常終了  
SVI05API\_RET\_ERROR\_PARAMETER 引数に間違いがあります  
SVI05API\_RET\_ERROR\_NOOPEN オープンされていません  
その他 Win32API エラー (bit31-28:EH, bit27-0:GetLastError 戻り値)  
その他 デバイスエラー (bit31-24:F1H, bit23-0:以下参照)  
SVI\_STS\_I2C\_ACKTIMEOUT I<sup>2</sup>C でスレーブからの ACK を受信できずタイムアウトが発生した  
SVI\_STS\_I2C\_PRETIMEOUT I<sup>2</sup>C でプリタイムアウトが発生した  
SVI\_STS\_I2C\_POSTTIMEOUT I<sup>2</sup>C でポストタイムアウトが発生した

## 備考

本 API を発行することにより、スタートコンディション、データ送信、ストップコンディションを一回の転送で行うことができます。  
ulWriteMode の再送オンは最後のストップコンディションを発行しません。

## 3.4.10. SVI05API\_I2COneBlockRead

API SVI05API\_I2COneBlockRead

機能 SV シリーズより I<sup>2</sup>C で 1 ブロック受信します

## プロトタイプ

```

DWORD SVI05API_I2COneBlockRead (
    ULONG    ulSlaveAdr,    // I2C スレーブアドレス(7bit)
    ULONG    ulLen,         // 読み出し要求バイト数
    ULONG    ulReadMode,    // bit0~30 : 予約(常に 0)
                                // bit31 : 再送オン(Re-StartCondition 発行)
    PUCCHAR  pucRcvBuf      // 読み出しデータバッファのポインタ
);

```

## 戻り値

SVI05API_RET_NORMAL	正常終了
SVI05API_RET_ERROR_PARAMETER	引数に間違いがあります
SVI05API_RET_ERROR_NOOPEN	オープンされていません
その他	Win32API エラー (bit31~28:EH, bit27~0:GetLastError 戻り値)
その他	デバイスエラー (bit31~24:F1H, bit23~0:以下参照)
SVI_STS_I2C_ACKTIMEOUT	I <sup>2</sup> C でスレーブからの ACK を受信できずタイムアウトが発生した
SVI_STS_I2C_PRETIMEOUT	I <sup>2</sup> C でプリタイムアウトが発生した
SVI_STS_I2C_POSTTIMEOUT	I <sup>2</sup> C でポストタイムアウトが発生した

## 備考

本 API を発行することにより、スタートコンディション、データ受信、ストップコンディションを一回の転送で行うことができます。

最後の 1 バイトのデータ受信時は ACK コードをスレーブデバイスに送信しません。  
ulReadMode の再送オンは ReStartCondion を指定します。

## 3.4.11. SVI05API\_I2CBlockWrite

API SVI05API\_I2CBlockWrite

機能 SV シリーズに I<sup>2</sup>C で 1 ブロック送信します

## プロトタイプ

```

DWORD SVI05API_I2CBlockWrite (
    ULONG    ulSlaveAdr,    // I2C スレーブアドレス(7bit)
    ULONG    ulSubdr,       // サブアドレス
    ULONG    ulLen,         // 送信するコマンドデータ数
    PUCCHAR  pucSendBuf,    // 送信コマンドデータバッファのポインタ
    int      sAddrType      // サブアドレスビット幅フラグ (0:8bit, 1:16bit, 2: 32bit)
);

```

## 戻り値

SVI05API_RET_NORMAL	正常終了
SVI05API_RET_ERROR_PARAMETER	引数に間違いがあります
SVI05API_RET_ERROR_NOOPEN	オープンされていません
その他	Win32API エラー (bit31~28:EH, bit27~0:GetLastError 戻り値)
その他	デバイスエラー (bit31~24:F1H, bit23~0:以下参照)
SVI_STS_I2C_ACKTIMEOUT	I <sup>2</sup> C でスレーブからの ACK を受信できずタイムアウトが発生した
SVI_STS_I2C_PRETIMEOUT	I <sup>2</sup> C でプリタイムアウトが発生した
SVI_STS_I2C_POSTTIMEOUT	I <sup>2</sup> C でポストタイムアウトが発生した

## 備考

本 API を発行することにより、スタートコンディション、データ送信、ストップコンディションを一回の転送で行うことができます。

本 API では必ずサブアドレス指定が必要になります。

32bit 幅サブアドレスは一部のボード・FW のみ対応しています。詳しくはお問い合わせください。

3.4.12. SVI05API\_I2CBlockRead

API SVI05API\_I2CBlockRead  
機能 SV シリーズより I<sup>2</sup>C で 1 ブロック受信します

```
プロトタイプ
DWORD SVI05API_I2CBlockRead (
    ULONG    ulSlaveAdr,    // I2C スレーブアドレス(7bit)
    ULONG    ulSubdr,      // サブアドレス
    ULONG    ulLen,        // 読み出し要求バイト数
    PUCHAR   pucRcvBuf,    // 読み出しデータバッファのポインタ
    int      sAddrType     // サブアドレスビット幅フラグ (0:8bit, 1:16bit, 2: 32bit)
);
```

コメントの追加 [YK2]: int 型, 0-2 まで受けることを追記

戻り値  
SVI05API\_RET\_NORMAL                    正常終了  
SVI05API\_RET\_ERROR\_PARAMETER        引数に間違いがあります  
SVI05API\_RET\_ERROR\_NOOPEN           オープンされていません  
その他                               Win32API エラー (bit31-28:EH, bit27-0:GetLastError 戻り値)  
その他                               デバイスエラー (bit31-24:F1H, bit23-0:以下参照)  
SVI\_STS\_I2C\_ACKTIMEOUT               I<sup>2</sup>C でスレーブからの ACK を受信できずタイムアウトが発生した  
SVI\_STS\_I2C\_PRETIMEOUT               I<sup>2</sup>C でプリタイムアウトが発生した  
SVI\_STS\_I2C\_POSTTIMEOUT               I<sup>2</sup>C でポストタイムアウトが発生した

備考  
本 API を発行することにより、スタートコンディション、データ受信、ストップコンディションを一回の転送で行うことができます。  
最後の1バイトのデータ受信時は ACK コードをスレーブデバイスに送信しません。  
本 API では必ずサブアドレス指定が必要になります。  
32bit 幅サブアドレスは一部のボード・FW のみ対応しています。詳しくはお問い合わせください。

## 3.4.13. SVI05API\_SPIFpgaRead

API SVI05API\_SPIFpgaRead

機能 SV シリーズの FPGA レジスタを読み込みます

## プロトタイプ

```

DWORD SVI05API_SPIFpgaRead (
    UCHAR    ucCommdId,      // コマンド番号(7 固定)
    UCHAR    ucSSId,        // ID(0x99 固定)
    ULONG    ulAddress,      // FPGA 空間レジスタアドレス
    ULONG    ulLen,          // 読み出しバイト数
    PCHAR    pucRcvBuf       // 読み出しデータの格納バッファのポインタ
);

```

## 戻り値

SVI05API_RET_NORMAL	正常終了
SVI05API_RET_ERROR_PARAMETER	引数に間違いがあります
SVI05API_RET_ERROR_NOOPEN	オープンされていません
その他	Win32API エラー (bit31-28:EH, bit27-0:GetLastError 戻り値)

## 備考

FPGA空間レジスタアドレスは別紙SVM-03レジスタ表をご覧ください。  
SVM-03 以外のボードについては別途お問い合わせください。

## 3.4.14. SVI05API\_SPIFpgaWrite

API SVI05API\_SPIFpgaWrite

機能 SV シリーズの FPGA レジスタを書き込みます

## プロトタイプ

```

DWORD SVI05API_SPIFpgaWrite (
    UCHAR    ucCommdId,      // コマンド番号(8 固定)
    UCHAR    ucSSId,        // ID(0x99 固定)
    ULONG    ulAddress,      // FPGA 空間レジスタアドレス
    ULONG    ulLen,          // 書き出しバイト数
    PCHAR    pucSendBuf      // 書き出しデータの格納バッファのポインタ
);

```


## 戻り値

SVI05API_RET_NORMAL	正常終了
SVI05API_RET_ERROR_PARAMETER	引数に間違いがあります
SVI05API_RET_ERROR_NOOPEN	オープンされていません
その他	Win32API エラー (bit31-28:EH, bit27-0:GetLastError 戻り値)

## 備考

FPGA 空間レジスタアドレスは別紙 SVM-03 レジスタ表をご覧ください。  
SVM-03 以外のボードについては別途お問い合わせください。

3.5. ライブラリの使用例  
3.5.1. I2C によるコマンド送信時の制御ライブラリ使用例



※各 API コール後エラー処理を行って下さい。

※必ず最初に行ってください。


※2 重オープンはできないので気を付けて下さい。

※ulSlaveAdr にはスレーブアドレスを代入する。

(API の中で左に 1 ビットシフトしている)

※ulLen にはスレーブアドレスを含まないサブアドレスからのバイト数を指定する。

## 3.5.2. I2C によるコマンド受信時の制御ライブラリ使用例



※各 API コール後エラー処理を行って下さい。

※必ず最初に行ってください。

※2 重オープンはできないので気を付けて下さい。


※ulSlaveAdr にはスレーブアドレスを代入する。

(API の中で左に 1 ビットシフトしている)  
※ulWLen にはサブアドレスのみなので1を代入する。

※ulRLen には受信するバイト数を指定する。



3.5.3. ボード名取得時の制御ライブラリ使用例




※各 API コール後エラー処理を行って下さい。


※必ず最初に行ってください。

※1 deviceIndex は 0 から始まります。

3.5.4. ボード ID を用いてボードを開く時の制御ライブラリ使用例



## 3.5.5. FPGA レジスタの書き込み時の制御ライブラリ使用例



※各 API コール後エラー処理を行って下さい。


※必ず最初に行ってください。

※ 2 重オープンはできないので気を付けて下さい。

※1 ulAddress は SVM-03 レジスタ表を参照してください。SVM-03 以外のボードについては別途お問い合わせください。

※2 FPGA のレジスタは 32bit なので ulLen はレジスタ数 x 4 (バイト数)を指定してください。

## 3.5.6. FPGA レジスタの読み込み時の制御ライブラリ使用例



※各 API コール後エラー処理を行って下さい。

※必ず最初に行ってください。

※2 重オープンはできないので気を付けて下さい。

※1 ulAddress は SVM-03 レジスタ表を参照してください。SVM-03 以外のボードについては別途お問い合わせください。

※2 FPGA のレジスタは 32bit なので ulLen はレジスタ数 x 4 (バイト数)を指定してください。

s